材料保証について

平成12年10月1日より鉄鋼業界では「屋根の穴あき保証について」の材料統一保証基準を施行しました。
その後平成16年11月1日より「屋根用塗装／亜鉛系めっき鋼板の標準保証規格」を制定しました。
これにより、各鋼板メーカーは個別保証書の発行を廃止しましたが建材薄板技術・普及委員会（旧　亜鉛鉄板委員会）が定めた材料標準保証規格に則したものといたします。
詳細については、建材薄板技術・普及委員会発行の「屋根用塗装／亜鉛系めっき鋼板の標準保証規格」を参照ください。

外装材メンテナンスについて

外装材は紫外線、天候、気温の変化等、過酷な条件下にさらされています。
年に数回の水洗いなど適切なメンテナンスをすることで美しい外観を長期間保つことが可能です。

●汚れ・腐食の原因

塗膜の劣化や腐食は、塵やほこり、酸性雨などに含まれる汚染物質と車の排気、
暖房機の燃焼ガスによる汚染物質が、雨や水蒸気ににより外壁の雨水の流れにくい場所に停滞し進行します。

●メンテナンス方法

①ポイント
軒下・バルコニー下・で窓の下・庇の下・暖房排気場所など

②クリーニング方法
柔らかいスポンジや布で水洗いしてください。
水洗いで除去できない汚れは中性洗剤を使用し、最後に水洗いをしてください。
洗浄後は乾いた布で水分を拭き取ってください。

③注意
硬いブラシ、研磨剤入りの洗剤、酸性・アルカリ性の洗剤、
シンナー等の有機溶剤は、塗膜破壊の原因になりますので使用しないでください。

なお、高所など危険な場所や清掃・点検が難しい場合等は、専門業者へお問合せください。



JFE グループ
北長金日米建材株式会社

本　　社 〒007-0884 札幌市東区北丘珠4条3丁目12番1号
営業総括部 業務グループ TEL 011（782）6019
商品営業部 TEL 011（782）6001
FAX 011（782）6997

小樽事務所 〒047-0261 小樽市銭函3丁目524番地17
工事営業部 TEL 0134（61）6906
技術部 TEL 0134（61）6907
FAX 0134（61）6908

札幌工場 〒007-0884 札幌市東区北丘珠4条3丁目12番1号

小樽工場 〒047-0261 小樽市銭函3丁目524番地17

函館営業所 〒049-0101 北斗市追分3丁目6番6号
TEL 0138（49）8770
FAX 0138（49）8566

旭川営業所 〒079-8452 旭川市永山北2条7丁目7番地30
TEL 0166（48）5856
FAX 0166（48）5873

釧路営業所 〒084-0904 釧路市新富士町4丁目3番23号
TEL 0154（53）0125
FAX 0154（53）0126

北見営業所 〒099-1584 北見市常川418番地1
TEL 0157（39）3221
FAX 0157（39）3223

稚内営業所 〒097−0011 稚内市はまなす3丁目8番2号
TEL 0162（34）6511
FAX 0162（34）6510

ホームページ：https://www.jfe-hnk.co.jp

※仕様は予告なく変更する場合があります。
※写真および印刷の仕上り上、現品と色彩が若干異なります。
※本カタログに掲載されている画像等の無断転載はご遠慮ください。

2021.08